

NEC

SL2100

MANUAL DE USUARIO

**TELÉFONO
CONVENCIONAL**

ÍNDICE**LLAMADAS POR LÍNEA EXTERNA**

- | | |
|---|---|
| 1. Llamadas por línea externa | 3 |
| 2. Líneas externas ocupadas | 3 |
| 3. Transferencia de llamadas | 3 |
| 4. Dejar una llamada en espera (Sin colgar) | 3 |
| 5. Dejar una llamada en espera (Colgando) | 4 |
| 6. Tomar línea en espera | 4 |
| 7. Recuperar tono de línea (flash) | 4 |
| 8. Marcación abreviada | 4 |
| 9. Conferencias | 4 |
| 10. Marcar el último n° digitado | 5 |
| 11. Candado (bloqueo de marcación) | 5 |

LLAMADAS INTERNAS

- | | |
|---|---|
| 12. Llamada a anexo | 6 |
| 13. Llamada a anexo ocupado | 6 |
| 14. Mensaje en espera | 6 |
| 15. Localización interna (por anexos digitales) | 6 |

LLAMADAS ENTRANTES

- | | |
|--|---|
| 16. Responder llamada entrante | 7 |
| 17. Capturar una llamada | 7 |
| 18. Desviar mis llamadas hacia otro anexo | 7 |
| 19. Desvío tandem (hacia anexo análogo o inalámbrico) | 8 |
| 20. Sígame (traer las llamadas de mi anexo hacia otro) | 8 |
| 21. No molestar (bloquear llamadas entrantes) | 8 |
| 22. Cancelar común: desvíos, sígame, no molestar | 8 |

OTRAS FACILIDADES

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 23. Alarmas personales | 9 |
| 24. Localización externa | 9 |
| 25. Llamada a portero electrónico | 9 |

LLAMADAS POR LÍNEA EXTERNA

1. LLAMADAS POR LÍNEA EXTERNA

- Descuelgue y digite **9** (escucha tono de línea externa)
- Digite el n° telefónico

2. LINEAS EXTERNAS OCUPADAS

- Si al digitar **9** escucha tono ocupado
- Digite **850**
- Cuelgue
- Cuando una línea queda libre, su anexo ringuea y al descolgar escucha tono de línea externa
- Digite el n° telefónico

- Para cancelar

- Descuelgue y digite **870**
- Cuelgue

3. TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

- En conversación interna o externa
- Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**
(La llamada queda en espera)
- Digite el n° de anexo
- Cuelgue inmediatamente o después que le conteste

4. DEJAR UNA LLAMADA EN ESPERA (Sin colgar)

- En conversación interna o externa
- Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**
(No cuelgue)
- Puede llamar a un anexo para consulta (no cuelgue)

- Para recuperar la llamada

- Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**.

NOTA: Puede alternar entre ambas llamadas presionando **FLASH** o **R** o **·←→·**.

5. DEJAR UNA LLAMADA EN ESPERA (Colgando)

- a) En conversación interna o externa
- b) Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**
- c) Digite **832**
- d) Puede colgar

- **Para recuperar la llamada**

- e) Digite **862**

6. TOMAR LÍNEA EN ESPERA

- a) Escucha anuncio de tomar una línea
- b) Descuelgue y digite **772 + n° de línea**

Ejemplo: N° de línea = **5, 05** (2 díg.)

7. RECUPERAR TONO DE LINEA (FLASH)

- a) Línea externa en algún estado
- b) Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**
- c) Digite **806**
- d) Recupera el tono de línea externa

8. MARCACIÓN ABREVIADA

- a) Descuelgue y digite **813**
- b) Digite n° de memoria (**000** a **999**)

9. CONFERENCIAS

- a) En conversación interna o externa
- b) Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**
- c) Digite **826**
- d) Marque: **n° de anexo** o **9 + n° telefónico**
- e) Para incluir otro participante, repita (b) (c) (d) para quedar en conferencia (f)
- f) Presione dos veces **FLASH** o **R** o **·←→·** (Queda en conferencia)

NOTA: Una conferencia admite hasta 16 participantes, al menos 1 debe ser interno.

10. MARCAR EL ULTIMO N° DIGITADO

- a) Descuelgue
- b) Digite **816**

- Para borrar el último número digitado

- a) Descuelgue y digite **876**
- b) Cuelgue

11. CANDADO (Bloqueo de marcación)

- a) Descuelgue y digite **700**
- b) Piense una clave de 4 dígitos y digítela: **XXXX**
- c) Digite **1**
- d) Cuelgue

- Para cancelar bloqueo

- a) Descuelgue y digite **700**
- b) Digite la misma clave de 4 dígitos: **XXXX**
- c) Digite **0**
- d) Cuelgue

NOTA: ¡No olvide la clave!

LLAMADAS INTERNAS

12. LLAMADA A ANEXO

- a) Descuelgue
- b) Digite un n° de anexo
NOTA : Digitando "1" cambia a llamada por voz o ring (solo anexos multilíneas)

13. LLAMADA A ANEXO OCUPADO

- a) Escucha tono de ocupado
- b) Digite **850**
- c) Cuelgue
(Cuando el otro anexo se desocupa, su anexo ringuea y al descolgar escucha ring de llamada)
- d) El otro anexo contesta

- Para cancelar

- a) Descuelgue y digite **870**
- b) Cuelgue

14. MENSAJE EN ESPERA

- a) Anexo no contesta o escucha tono de ocupado
- b) Digite **841**
- c) Cuelgue
(Lámpara de mensajes queda intermitente en el otro anexo)

- Para contestar mensaje en espera

- a) Lámpara de mensajes está intermitente o escucha tono discontinuo en el auricular
- b) Descuelgue y digite **841**
(su anexo llama al anexo que dejó el mensaje en espera)

- Para cancelar mensaje en espera

- a) Descuelgue
- b) Digite una opción:
871 + n° anexo: mensaje específico
873 : todos los mensajes
- c) Cuelgue

15. LOCALIZACIÓN INTERNA (por anexos digitales)

- a) Descuelgue
- b) Digite una opción de localización:
801 + N : localización por grupo **N** (N = 1 a 32)
8010 : localización general por parlantes de anexos
- c) Diga su mensaje

NOTA: Máximo 50 anexos por grupo.

LLAMADAS ENTRANTES

16. RESPONDER LLAMADA ENTRANTE

- a) Escucha ring de llamada
- b) Descuelgue

17. CAPTURAR UNA LLAMADA

- a) Ring de llamada en otro anexo
- b) Descuelgue
- c) Digite una opción de captura:
 - 867** : captura anexo en mismo grupo
 - 866 + n° anexo** : captura anexo específico

18. DESVIAR MIS LLAMADAS HACIA OTRO ANEXO

- a) Descuelgue
- b) Digite un tipo de desvío:
 - **848 1** : todas las llamadas
 - **845 1** : cuando no contesto
 - **844 1** : cuando no contesto o anexo está ocupado
 - **843 1** : cuando anexo está ocupado
 - **842 1** : todas las llamadas con ring en ambos anexos
- c) Digite n° anexo destino
- e) Cuelgue

- Para cancelar

- a) Descuelgue
- b) Digite de acuerdo al tipo de desvío:
 - **848 0**
 - **845 0**
 - **844 0**
 - **843 0**
 - **842 0**
- c) Cuelgue

NOTA: También puede cancelar con: Descolgar **720** Colgar

19. DESVÍO TANDEM (hacia anexo análogo o inalámbrico DECT)

- a) Descuelgue
- b) Digite **744 1** + n° anexo destino
- c) Cuelgue

- Para cancelar

- a) Descuelgue y digite **744 0**
- b) Cuelgue

NOTA1: También puede cancelar con: Descolgar **720** Colgar

NOTA2: Tendrá ring en ambos anexos. Cuando uno contesta, el otro queda bloqueado durante la conversación.

20. SÍGAME (Traer las llamadas de mi anexo hacia otro)

- a) Descuelgue y digite **846 1** + n° anexo origen
- b) Cuelgue

- Para cancelar

- a) Descuelgue y digite **846**
- b) Digite una opción:
 - 0 + n° anexo** : anexo específico
 - 00** : todos
- c) Cuelgue

NOTA: Para cancelar también puede usar: Descolgar **720** Colgar

21. NO MOLESTAR (Bloquear Llamadas Entrantes)

- a) Descuelgue y digite **847**
- b) Digite una opción:
 - 1** : bloquea llamadas externas
 - 2** : bloquea llamadas internas
 - 3** : bloquea llamadas internas y externas
 - 4** : bloquea llamadas transferidas
 - 0** : cancela no molestar
- c) Cuelgue

22. CANCELAR COMÚN: DESVÍOS, SÍGAME, NO MOLESTAR

- a) Descuelgue y digite **720**
- b) Cuelgue

OTRAS FACILIDADES

23. ALARMAS PERSONALES

- a) Descuelgue y digite **827**
- b) Digite tipo de alerta:
 - 1** : ocurre sólo una vez
 - 2** : se activa todos los días
- c) Digite la hora: **hhmm** (hh = 00 a 23, mm = 00 a 59)
- d) Cuelgue
 - **Para apagar alarma** : Descuelgue y cuelgue
 - **Para cancelar** : Repita los pasos (a) y (b) y digite **9999**

24. LOCALIZACIÓN EXTERNA

- a) Descuelgue
- b) Digite una opción de localización:
 - 803 + N** : llamado por grupo **N** (N = 1 a 9: Aspire /1 a 6: Topaz)
 - 8030** : llamado general por parlantes externos
- c) Haga su anuncio

25. LLAMADA A PORTERO ELECTRÓNICO (Accionar Chapa)

- a) Descuelgue
- b) Digite:
 - 802 + N** : llamada a portero **N**
- c) Hable

NOTA: Para accionar la chapa eléctrica, presione el botón **FLASH** o **R** o **↔** cuando esté comunicado con el portero.

NEC
ISATEL TELEFONIA (Santiago de Chile)
(56) 22641-1076

Ni este manual ni nada de lo contenido en él puede ser considerado como una garantía, o alguna representación, respecto de la información del equipo cubierto. Este manual está sujeto a cambios sin aviso previo y SATEL . no tiene ninguna obligación de proporcionar actualizaciones ni correcciones de este manual. Es más, SATEL también se reserva el derecho, sin notificación previa, de hacer cambios en el diseño del equipo o sus componentes si lo considera apropiado. No se hace ninguna representación de que este manual esté completo o correcto en todo lo respectivo y SATEL. no será responsable de ningún error u omisión. SATEL . no será responsable por ningún incidente o daño consecuente, en conexión con el uso de este manual. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiado o reproducido sin el consentimiento previo por escrito de SATEL

2011. Impreso en Chile.